Ⓕ Mode d'emploi pour pompes à bassins XTRA 400 / 600 / 900 / 1600

Les pompes à bassins Ubbink XTRA sont des produits de grande qualité et fiables qui sont basés sur des technologies éprouvées. Les pompes utilisent un technologie synchronisée et sont destinées à être employées dans les bassins de jardins, les fontaines à jets d'eau et en combinaison avec des gicleurs de fontaines et des plans d'eau par exemple.

Dispositions de sécurité

- L'alimentation en courant doit correspondre aux spécifications du produit. Le cas échéant, informez-vous auprès de votre entreprise d'électricité locale sur les prescriptions de branchement. Ne branchez ni la pompe, ni le câble secteur s'ils ne correspondent pas aux prescriptions indiquées !
- Pour des raisons de standards de sécurité européens, la pompe doit toujours être raccordée à une prise à courant de sécurité. Le circuit doit contenir un interrupteur de mise à la terre (interrupteur FI/30mA). Pour d'autres informations, prenez contact avec votre électricien agréé local.
- La pompe ne doit pas être utilisée dans des piscines, bassins de natation ou autres plans d'eau dans lesquels des personnes peuvent se trouver dans l'eau et ne doit donc pas être utilisée à cette fin.
- Ne vous servez jamais du câble pour porter la pompe et ne retirez jamais la pompe du bassin en la tirant par le câble.
- Ne retirez jamais le connecteur en le sectionnant du câble de courant et ne raccourcissez jamais le câble. Votre droit à garantie expire en cas de non-observation de cette prescription !
- Veillez à ce que le connecteur et la prise soient secs avant la mise en service.
- En cas de travaux d'entretien sur le bassin ou pour le nettoyage de la pompe, coupez toujours d'abord l'alimentation en courant.
- Cette pompe est destinée au pompage de l'eau à une température d'au moins 4°C à 35°C maximum.
- La pompe ne doit pas fonctionner à sec. Ceci peut provoquer des dommages irréparables.
- Cette appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) à facultés physiques, sensorielles ou psychiques restreintes ou ne possédant pas suffisamment d'expérience et/ou de connaissances, à moins que ces personnes soient surveillées par des tiers responsables de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions quant à la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin d'éviter qu'ils jouent avec l'appareil.
- Un remplacement du câble secteur n'est pas possible. Si le câble de branchement est endommagé, la pompe doit être mise hors service pour exclure des risques.

Consignes d'avertissement générales
Les composants de l'emballage peuvent être dangereux (sachets en plastique p. ex.); ils doivent donc être conservés hors de la portée d'enfants, d'animaux domestiques, etc.

Utilisation

- Les pompes conviennent à une utilisation dans des bassins, des fontaines et en combinaison avec des systèmes de filtration.
- L'utilisation du régulateur de débit fourni permet de régler le débit de la pompe.

Mise en service
- Veuillez lire attentivement le mode d'emploi.
- Ne laissez jamais la pompe fonctionner à sec, c'est-à-dire sans eau.
- Installez la pompe au moins à 20 cm et au maximum à 100 cm sous la surface de l'eau sur un support, ne comportant pas de boue et autres salissures.
- Selon l'utilisation, vissez le régulateur de débit avec la rallonge de tuyau et le gicleur de fontaine choisi ou le passe-câble nécessaire sur la tubulure de pression se trouvant dans le haut.

Entretien et nettoyage

La pompe n'a pas besoin d'être graissée et ne requiert pas de travaux d'entretien spéciaux. Il suffit de contrôler de temps à autre la présence de salissures sur les fentes d'admission sur le carter et de les éliminer avec de l'eau propre.

En cas de fortes salissures, il est recommandé de démonter la pompe :
Retirez le capuchon du carter du filtre
Retirez ensuite le carter de la pompe du bloc moteur (fermeture à baïonnette)
Débloquez et retirez avec précaution le rotor et l'arbre céramique pour les nettoyer
Après le nettoyage, remontez la pompe dans l'ordre inverse.

Nettoyage/Remplacement du rotor

Procédez comme décrit de (a) à (c).
Servez-vous d'un chiffon doux pour le nettoyage du rotor. N'utilisez en aucun cas un produit de nettoyage (chimique) !
Évitez d'endommager l'arbre céramique.
Si cela est nécessaire, remplacez le rotor complet, y compris l'arbre céramique (pièce détachée complète).

La fréquence à laquelle ce nettoyage est nécessaire dépend de la situation d'utilisation respective.
En hiver, veillez à ce que la pompe ne gèle pas. La pompe doit donc être retirée à temps du bassin. Conservez-la de préférence dans un seau rempli d'eau en un endroit ne craignant pas le gel.

5 Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit ; la garantie couvre les défauts de matériaux et de fabrication fondés et est valable à partir de la date d'achat. Le bon d'achat d'origine doit être présenté pour bénéficier de la garantie. La garantie ne couvre pas les réclamations causées par des erreurs de montage et de commande, un manque d'entretien, un endommagement dû au gel, des tentatives de réparation inappropriées, l'application de la force, une faute de tiers, une surcharge, des endommagements mécaniques ou l'influence de corps étrangers. Sont également exclus de la garantie toutes les réclamations d'endommagements de pièces et/ou des problèmes dus à une usure.

Élimination correcte de ce produit
Au sein de l'UE, ce symbole signale que ce produit n'a pas le droit d'être jeté à la poubelle des déchets domestiques. Les appareils usagés contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés et qui doivent donc être dirigés vers un centre de recyclage pour ne pas nuire à l'environnement ou à la santé de l'homme dans le cas d'une élimination incontrôlée. Veuillez donc remettre les appareils usagés à des centres de collecte adéquats ou envoyer l'appareil au magasin où vous l'avez acheté. Celui-ci se chargera de le diriger vers un centre de recyclage.